


エレクスランプの獲得表示は一味違う!
獲得数加算システム

ART 中のボーナス回数と
ART 中の獲得数が一目瞭然!


- ① ボーナス又は ART 純増 50 枚後
獲得加算システム発動!
- ② コイン 100 枚減までを連チャン!
- ③ ボーナスと ART ループの
継続と獲得数を加算表示!!

※獲得数の MAX 値よりコイン 100 枚減
になり次第連チャン終了となります。



☆加算システム中表示

※加算システムはボーナス後から表示を開始します。



現在の表示

- ① 加算システム発動時のスタート 200 ~ 299 回以内
※履歴ボタンで実数は確認できます。履歴ボタン詳細に記載。
- ② 現在のスタート 98 回
- ③ 現在のボーナス連チャン回数 7 回
- ④ 現在のボーナス連チャンで獲得した枚数 1350 枚
- ⑤ 本日のボーナススタート回数 BB38 回・RB23 回

☆詳細は「履歴ボタン」で確認(例:3回前の連チャン)



3回前の履歴

- ① コインが 100 枚減るまでに当たったボーナス 18 回
 - ② 今回のボーナスの内訳 大当 12 回 RB 6 回
 - ③ 今回の加算システム発動時のスタート 58 回
 - ④ 今回のボーナス連チャンで獲得した枚数 2526 枚
- ※ART機の場合、ART中増加した枚数も加算されます。