


エレクスランプの獲得表示は一味違う!
獲得数加算システム

ART 中のボーナス回数と
ART 中の獲得数が一目瞭然!

- ① ボーナス又は ART 純増 50 枚後
獲得加算システム発動!
- ② コイン 100 枚減までを連チャン!
- ③ ボーナスとART ループの
継続と獲得数を加算表示!!

※獲得数の MAX 値よりコイン 100 枚減
になり次第連チャン終了となります。



☆加算システム発動中表示

※加算システムはボーナス後から表示を開始します。

☆詳細は「履歴ボタン」で確認(例:3回前の連チャン)

本日大当 スタート

現在の表示

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ① 加算システム発動時のスタート | 200 ~ 299 回以内 |
| ※履歴ボタンで実数は確認できます。履歴ボタン詳細に記載。 | |
| ② 現在のスタート | 98 回 |
| ③ 現在のボーナス連チャン回数 | 7 回 |
| ④ 現在のボーナス連チャンで獲得した枚数 | 1350 枚 |
| ⑤ 本日のボーナストータル回数 | 52 回 |

ボーナスの内訳

3回前の履歴

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ① コインが 100 枚減るまでに当たったボーナス | 18 回 |
| ② 今回のボーナスの内訳 | 大当 12 回 RB 6 回 |
| ③ 今回の加算システム発動時のスタート | 58 回 |
| ④ 今回のボーナス連チャンで獲得した枚数 | 2526 枚 |
- ※ART機の場合、ART中増加した枚数も加算されます。